# PRRRC RRC マルチチャンネルコントローラー　取扱説明書

OMNIMAS Photography Service and Gear

PRIOLITEのMBXシリーズを含むライティング製品専用のリモコンです。単三電池3個で駆動し、シンクロの他、4つのチーム(グループ)x9つのIDで計36台のライティング端末を1台で制御できます。

## 各部名称・機能

1. メインスイッチ(リモコン電源のみ)
2. 電池低残量通知LED(単三電池3個使用)
3. USB機能(使用できません)
4. 全ストロボ出力一括調整
5. 単ストロボ出力調整
6. 出力DOWN(長押し可)
7. 出力UP(長押し可)
8. チーム(グループ)選択
9. ID選択
10. ID設定ボタン
11. モデリングランプ制御
    (消灯/点灯/出力追従点灯)
12. テスト発光ボタン

### 全機・単機出力調整(4,5番ボタン)

| | |
|---|---|
| ALL | 全チーム・ID機の出力調整 |
| SINGLE | 選択中のチーム・ID機の出力調整 |

⚠ IDが無効(次項)となった機器は制御できません

### ID設定(10番ボタン)

| | |
|---|---|
| ON/OFF | 対象のID機能をオンオフ |

「TEAMボタン」と「ID選択」でストロボを選択してから押します。IDが無効(LEDが消灯)したストロボは制御の対象から除外され、シンクロしなくなります。

⚠ 特定のストロボを発光させたくない場合に使えます

## ご利用上のご注意

◆製品の分解・改造は危険ですので絶対におやめください。修理受付の対象外となります◆ホットシューのネジは締めすぎないようにご注意ください。ネジが破損する場合があります◆小さいお子様の手の届かない環境で運用してください◆電池は消耗品です。定期的な交換をおすすめします◆ご使用方法や環境次第ではスペック通りの性能が引き出せない場合がございます◆無償保証期間は当製品の耐久性を保証するものではありませんのでご了承ください◆本器は電波を発します。電波を制限される環境でのご使用はおやめください

2014/8/15